



Black

Brown

Gray

GRAY

Connector left

	H	G	F	E	D	C	B	A
4	A_T_DCP 125	A_T_DCM 126	A_S_L7 127	E_A_KSB 128	A_S_L5 129	- 130	E_A_DST 131	E_A_TANS 132
3	A_T_ZUE2 117	- 118	A_S_L3 119	E_A_KSA 120	A_S_L6 121	- 122	E_S_BL 123	E_A_TMOT 124
2	A_T_ZUE3 109	A_T_ZUE4 110	A_S_L4 111	- 112	- 113	- 114	E_A_LDF 115	A_T_FSTC 116
1	A_T_ZUE1 101	- 102	- 103	- 104	E_S_AC1 105	E_A_FAN 106	A_T_EV4G 107	E_S_CC1 108

Brown

Connector mid

A	B	C	D	F	F	G	H	J	K	I	M
E_A_IP1S 237	M_R_LSHK 238	M_R_LSVK 239	E_A_LSHK 240	E_A_FSTG 241	E_A_DS 242	E_S_CRA 243	- 244	E_S_LHI 245	A_S_DRM 246	A_T_LSHK 247	A_T_LSVK 248
- 225	E_A_LGUA 226	E_A_LSVK 227	M_R_FSTC 228	E_A_IP2S 229	- 230	- 231	- 232	C_S_CC2 233	C_S_SCL 234	E_A_DSIR 235	A_T_TCV 236
M_R_TMOT 213	E_A_LSUIP 214	- 215	- 216	A_U_IP 217	- 218	C_T_NWDG 219	C_A_ALT 220	E_T_KWDBS 221	E_T_KWDBA 222	E_A_TR 223	A_T_EV3 224
M_R_SP2S 201	- 202	M_R_DS 203	M_R_NWDC 204	A_U_DS 205	A_U_SP2S 206	- 207	- 208	A_T_EV2 209	A_T_EV4 210	A_T_EV1 211	- 212

Black

Connector right

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
A_T_WG	A_S_L1	E_S_CC3	E_S_CC4	-	A_S_FAN1	A_S_FAN2	E_S_KUP	E_A_SP2S	E_A_TU	M_M_GND2	M_M_GND4
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
A_T_TN	-	A_S_TV1G	-	E_T_VFZ	-	-	E_A_DAC	E_A_SP1S	A_S_EKP	A_S_L8	U_U_UBR
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
A_T_FSTG	M_R_IPY	A_T_EV1G	A_S_AC	B_D_CANH	-	A_T_EV2G	A_U_DAC	A_U_SP1S	A_S_HR	-	-
313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
A_S_L2	A_S_RES	A_T_EV3G	-	B_D_CANL	B_D_DIAK	E_S_BR	M_R_DAC	M_R_SP1S	E_S_KL15	M_M_GND3	M_M_GND1
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312

کانکتور: بین های رایانه‌ی موتور به شرح زیر است:

بین	توضیح	بین	توضیح	بین	توضیح	بین	توضیح
۱۰۱	کوتل جرقه شماره ۱	۲۰۱	زمین بتانسیمتر شماره ۲ بدال	۲۳۳	-	۳۱۷	CAN High
۱۰۲	-	۲۰۲	-	۲۳۴	کلید انتخاب سوخت	۳۱۸	-
۱۰۳	-	۲۰۳	زمین حسگر فشار چندراهه هوا	۲۳۵	فشار ریل گاز	۳۱۹	افشانه گاز شماره ۲
۱۰۴	-	۲۰۴	زمین حسگر موقعیت میل بادامک	۲۳۶	شیر برقی کنیستر	۳۲۰	تغذیه ۵ ولت شماره ۲
۱۰۵	کلید کولر	۲۰۵	تغذیه ۵ ولت شماره ۲	۲۳۷	بتانسیمتر شماره ۱ درجه گاز	۳۲۱	تغذیه ۵ ولت شماره ۱
۱۰۶	میب یابی فن ها	۲۰۶	تغذیه ۵ ولت شماره ۱	۲۳۸	زمین	۳۲۲	رله دویل
۱۰۷	افشانه گاز شماره ۴	۲۰۷	-	۲۳۹	زمین	۳۲۳	-
۱۰۸	-	۲۰۸	-	۲۴۰	حسگر اکسیژن خطی	۳۲۴	-
۱۰۹	کوتل جرقه شماره ۳	۲۰۹	افشانه بنزین شماره ۲	۲۴۱	سطح مخزن بنزین	۳۲۵	سرعت موتور
۱۱۰	کوتل جرقه شماره ۴	۲۱۰	افشانه بنزین شماره ۴	۲۴۲	حسگر فشار چندراهه	۳۲۶	-
۱۱۱	لامپ مخزن گاز	۲۱۱	افشانه بنزین شماره ۱	۲۴۳	حسگر تصادف	۳۲۷	شیر برقی مخزن گاز
۱۱۲	-	۲۱۲	-	۲۴۴	-	۳۲۸	-
۱۱۳	-	۲۱۳	زمین حسگر دمای آب	۲۴۵	کلید هیدرولیک فرمان	۳۲۹	سرعت خودرو
۱۱۴	-	۲۱۴	جریان تنظیم حسگر اکسیژن خطی	۲۴۶	شیر برقی قطع کن گاز	۳۳۰	-
۱۱۵	-	۲۱۵	-	۲۴۷	گرم کن حسگر اکسیژن دو مقداری	۳۳۱	-
۱۱۶	سطح مخزن گاز	۲۱۶	-	۲۴۸	گرم کن حسگر اکسیژن خطی	۳۳۲	فشار کولر
۱۱۷	کوتل جرقه شماره ۲	۲۱۷	تغذیه ۵ ولت شماره ۱	۳۰۱	جراغ بررسی موتور	۳۳۳	حسگر ۱ بدال گاز
۱۱۸	-	۲۱۸	-	۳۰۲	-	۳۳۴	رله بمب سوخت
۱۱۹	لامپ مخزن بنزین	۲۱۹	حسگر موقعیت میل بادامک	۳۰۳	افشانه گاز شماره ۳	۳۳۵	لامپ گرم شدن موتور
۱۲۰	حسگر کوبش (+)	۲۲۰	حسگر جریان مولد برق	۳۰۴	-	۳۳۶	تغذیه ECU
۱۲۱	-	۲۲۱	حسگر سرعت موتور -	۳۰۵	CAN Low	۳۳۷	شیر برقی CVVT
۱۲۲	-	۲۲۲	حسگر سرعت موتور +	۳۰۶	ارتباط میب یاب	۳۳۸	جراغ میب یاب
۱۲۳	جراغ ترمز	۲۲۳	دمای ریل گاز	۳۰۷	کلید ترمز	۳۳۹	-
۱۲۴	حسگر دمای آب	۲۲۴	افشانه بنزین شماره ۳	۳۰۸	زمین	۳۴۰	-
۱۲۵	درجه گاز برقی (+)	۲۲۵	-	۳۰۹	زمین	۳۴۱	-
۱۲۶	درجه گاز برقی (-)	۲۲۶	جریان تنظیم حسگر اکسیژن خطی	۳۱۰	کلید روشن کردن موتور	۳۴۲	فرمان فن شماره ۱
۱۲۷	لامپ توقف (STOP)	۲۲۷	حسگر اکسیژن دو مقداری	۳۱۱	زمین	۳۴۳	فرمان فن شماره ۲
۱۲۸	حسگر کوبش (-)	۲۲۸	زمین	۳۱۲	زمین	۳۴۴	کلید کلاچ
۱۲۹	لامپ انتخاب سوخت	۲۲۹	بتانسیمتر شماره ۲ درجه گاز	۳۱۳	سیگنال سطح مخزن بنزین به جلو آمپر	۳۴۵	حسگر ۲ بدال گاز
۱۳۰	-	۲۳۰	-	۳۱۴	زمین	۳۴۶	دمای مخزن گاز
۱۳۱	فشار مخزن گاز	۲۳۱	-	۳۱۵	افشانه گاز شماره ۱	۳۴۷	زمین
۱۳۲	حسگر دمای هوا	۲۳۲	-	۳۱۶	رله کمپرسور کولر	۳۴۸	زمین