

تعریف ریموت سوزوکی 2000

از سمت راننده داخل خودرو نشسته و تمام درها را ببینید

سوئیچ را وارد طوقه کنید و به صورت کامل بازی کنید
درب خودرو را باز و بسته کنید.

سوئیچ را در بیاورید و درب راننده را باز نمایید
مجدد سوئیچ را باز و بسته کنید.

سوئیچ را از بیرون بیاورید . سه بار میکرو سوئیچ لادری را فشار دهید.

دوباره سوئیچ را باز و بسته کرده و در آوردید

در این مرحله باید قفل مرکزی درب های باز و بسته شوند

در این زمان کلید  Unlock روی ریموت را فشار دهید.

برای اسلعات بیشتر و آموزش تعریف ریموت های دیگر به سایت و اپ ایسیوکیت مراجعه کنید.

مشاهده سایت