

طریق سنكرون کردن ریموت پژو 206

- ابتدا از بسته بودن تمام درب ها اطمینان حاصل کنید
- سوئیچ خودرو را باز کرده و دکمه قفل ریموت را به مدت 15 ثانیه نگه دارید
- سوئیچ را ببندید و از مغزی سوئیچ خارج کنید.
- به صفحه کیلومتر نگاه کنید در این مرحله صبر کنید که نشانگر چراغ کیلومتر خاموش شود.
- در مرحله دوم به بی اس ای توجه کنید که صدای رله ای شنیده شود . اگر این صدا را شنیدید یعنی سوئیچ معرفی شده.
- مجدد دکمه قفل ریموت و بعد دکمه باز ریموت را فشار دهید. اگر پیگیره بندری بی اس ای را صحیح انجام شده باشد ، ریموت کار میکند.
- اگه یکی از درها باز بماند ویا سنسور قفل درست عمل نکند صدای که از بی اس ای در مرحله دوم گفتیم شنیده نخواهد شد.

برای اسلاعات بیشتر و آموزش تعریف ریموت های دیگر به سایت و اپ ایسیوکیت مراجعه کنید.

مشاهده سایت