

# تعريف ريموت زانتيا

چهار کد کلید نیاز دارد و در صورتی که بر روی کارت کلید بیش از چهار رقم یا حروف باشد باید چهار رقم آخر را برداشت که با C9 شروع شده و پشت کارت درج شده است.



سایت ایسیوکیت

