

تعریف ریموت کاپرا

1. سوئیچ را در حالت Lock قرار دهید
2. سوئیچ رت به مدت 7 ثانیه 3 بار باز نموده و ببندید. بار سوم سوئیچ باز بماند
3. در این حالت چراغ حالت قفل مرکزی در پشتآمپر به مدت 3 ثانیه چشمک خواهد زد و بعد خاموش شده و دوباره روشن میشود. با روشن شدن چراغ ، سریعاً سوئیچ را ببندید.
4. چراغ شروع به چشمک زدن کرده و بوق به صدا در می آید.
5. سوئیچ را باز نموده و هرکدام از دکمه های ریموت را به مدت 1 ثانیه فشار داده و نگه دارید. چنانچه میخواهید ریموت بیشتری تعریف کنید، دکمه ها روی آن را نیز همانند ریموت قبلی فشار دهید.
6. در این حالت چراغ ها یکبار چشمک زده و بوق به صدا در خواهد آمد و این نشانگر تعریف شدن ریموت میباشد
7. سوئیچ را ببندید.
8. در این حالت بوق به صدا در خواهد آمد و تعداد ریموت های تعریف شده برای خودرو بوق زده و چراغ های راهنما چشمک خواهد زد.
- 9.

برای مشاهده اطلاعات کاربردی مشابه به سایت ایسیو کیت

مراجعه فرمایید

مشاهده سایت